

No. 68

日付 10年 1月 15日

保全マニュアル

氏名 西込忠勝



機種	14号機	<input type="checkbox"/> JAT710	<input type="checkbox"/> JAT500	<input type="checkbox"/> AJ-170	<input type="checkbox"/> その他 ()
		<input type="checkbox"/> JAT610	<input type="checkbox"/> AJ-150	<input type="checkbox"/> スルーザー	H.12.7.10
故障及び不都合の状態	<p>E702-M00</p> <p>エンコーダ タイムアウト表示</p> <p>始動後すぐにスロー回転の後赤ランプで停止</p>				
原因追求	<p>エンコーダフロント信号異常なし</p> <p>通信異常と認めれる。</p>				
対策	<p>出力信号用基板 (C基板) 交換</p> <p>保全完了</p>				
結果 部品代	<p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>				

No.

日付 28年 7月 20日

保全マニュアル

氏名 印

機種

7号機

JAT710JAT500AJ-170その他 ()JAT610AJ-150スルーザー故障及び
不都合の
状態

エンコーダ144ポルス。(黄色点滅)
正転・逆転できる、
此動作後数回動くが止まる。

原因
追求

軸とのでこぼかの接触不良だろう。

対策

エンコーダ内-風線除去(清掃)
正常運転。

結果
部品代